

MODE OPERATOIRE BOITCOQUE

INCORPORATIONS

1. Assembler les 2 demis coques et fermer par clipsage pour obtenir la BOITCOQUE
2. Enlever les opercules à utiliser (selon le diamètre et le nombre de fourreaux utilisés)
3. Définir la position de la boîte de réservation BOITCOQUE et adapter le haut de la boîte avec le niveau 0 de la dalle béton.
4. Attacher la BOITCOQUE au treillis soudé à l'aide d'un fil de fer passé sur les 2 gorges situées sur le dessus
5. Passer les fourreaux et les faire pénétrer dans la BOITCOQUE (diamètre 40 ou 50)
6. Attacher les fourreaux au plus près de la boîte sur le treillis soudé
7. Le maçon peut intervenir pour couler la dalle béton

PASSAGE RESEAUX ENCASTRES

1. Repérer les boîtes sur la dalle béton
2. Enlever l'épaisseur de béton sur la BOITCOQUE à l'aide d'un marteau
3. Enlever le dessus de la BOITCOQUE
4. Couper les fourreaux à l'intérieur de la boîte
5. Passer les différents PER dans les fourreaux
6. Option : Adapter des coudes de sorties de plancher pour protéger le ceintage du PER lors de la remontée du PER au-dessus de la dalle
7. Remplir de sable la BOITCOQUE en laissant une hauteur de 2 à 3 cm pour terminer par un remplissage au mortier
8. Mettre le niveau de mortier au niveau de la dalle pour réaliser une finition parfaite