



Facilitez vous  
la plomberie  
avec ...

## LA BOITCO PMR ®©



### Composition de la BOITCO PMR ®©:

- ⇒ Une **BOITCO** dimension 40.
  - ⇒ Un **tube de PVC pression** de diamètre 63X4.7 et de longueur 500 mm.
  - ⇒ Un **tube de PVC** de diamètre 50 et de longueur 570 mm.
  - ⇒ Un **coude** 87X30 MF diamètre 50.
  - ⇒ Un **manchon** diamètre 50.
  - ⇒ Un **bouchon mâle tronconique rentrante** Ref. 6878 de diamètre 47.6/51.9.
- ⇒ **Gain de temps**
  - ⇒ **Travail simplifié**
  - ⇒ **Diminution des dangers sur les chantiers**
  - ⇒ **Suppression des tracas**



## MODE D'UTILISATION

BOITCO PMR ®© vous permet de changer une baignoire classique en une douche normes PMR\* en évitant tous travaux d'évacuation.

1. Définir la position de la boîte de réservation BOITCO PMR ®© en fonction de l'emplacement de la vidange de l'appareil sanitaire et de la gaine technique.
2. Découper le treillis pour libérer l'endroit de la boîte.
3. Régler la hauteur par découpe selon épaisseur de la dalle.
4. Contrôler et marquer l'emplacement.
5. Faire sauter l'opercule prédécoupé.
6. Accrocher la boîte au treillis avec un simple fil de fer.
7. Clouer le bouchon cap.
8. Insérer le kit de raccordement dans la boîte et emboîter le coude d'évacuation avec le bouchon.
9. Fixer le au treillis soudé.
10. Couler la chape.

\*PMR=Personne à Mobilité Réduite.